

取扱説明書

このたびは任天堂「ニンテンドーDSi用ACアダプタ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用になる話にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、 正しい使用方法でご愛用ください。

なお、この「取扱説明書」は、大切に保管してください。

- ※本品は、ニンテンドーDSi本体にのみ使用できます。その他の本体では使用できません。
- ※本品は中国国内でのみ使用できます。日本国内では使用 できません。

1.安全に使用していただくために…

ニンテンドーDSi用ACアダプタは精密機器です。ご使用に あたって特に深の点にご覧意ください。

▲ 響

- 本品はニンテンドーDSI本体(TWL-001) 専用です。それ以外の機器では使用しないでください。
 中国仕様ACアダプタ(WAP-002(CHN))は、日本国内の家庭用
- 中国仕様ACアタフタ(WAP-002(CHN))は、日本国内の家庭用電源(AC100V)では使用できません。
 海外旅行用変圧器(熱器臭用、電子式、トランス式など)や白熱灯
- 器具専用調光器を使用しないでください。
 液体(水やジュース、油、ペットの尿など)で濡れたACアダプタや ・ 室物が入ったACアダプタを使用しないでください、もし、濡れたり
- 異物が入ったACアダブタを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、使用せずに、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- コネクタやプラグを指や金属で触らないでください。分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。

浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。

●濡れた手や汗ばんだ手で抜き差ししないでください。

●急激な温度変化によって結露するような場所(エアコンの吹き出し口など)には置かないでください。

湿気やホコリ、沖煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に

しないでください。 ● ACアダプタ素なやコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたり

● プラグやケーブルが傷ついていたり、腐食したACアダプタを使用

しないでください。

◆ACアダプタ本体やコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱

したりしないでください。 ● ACアダブタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。

◆ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。◆コード(特にコードの根本作迹)に無理な力が加わるような使い方を

しないでください。

●コンセントから抜く場合は、本体の電源をOFFにし、ACアダプタ

本体を持って抜いてください。 ・ 保管するときは、コードを巻かないでください。 金属類(クリップなど)を落とすとプラグ間がショートする可 あります。コンセントに差し込むときは、しっかり奥まで差し でください。 しないときは、安全のためコンセントから必ず抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方(タコ足配線)を

● ACアダプタがコンセントから抜けそうになっている場合

しないでください。 ● ACアダプタに付着したホコリなどは、ACプラグをコンセントから 抜いて、乾いた布で定期的に取り除いてください。 な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがしたときは、すぐに

任天堂サービスセンターにお問い合わせください。 さなお字様がACアダプタで遊ばないように、手の鮨く場所や

の電源をOFFにし、ACプラグをコンセントから抜き、DCプラグを

安定な場所に保管しないでください。 蕾がなりはじめたら、安全のためACアダプタやACアダプタに接続

された本体に触らないでください。

● ACアダプタのプラグやコードをロに入れたり、くわえたりしないで ください。

- ◆ACアダプタはプラスチック、金属部品で作られる 危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- コードを持って振り回さないでください。
- 床に放置しないでください。

上のおねがい

●本体を接続するときは、DCプラグの向きを確かめて、正しく接続

■コンセントに差し込む場合、無理な力で差し込まないでください。


●汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく

絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジン などの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。

してください。

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

■ニンテンドーDSi用 ACアダプタ 中国仕様 ······1個 [WAP-002(CHN)]



ACプラグ

中国国内のコンセントに 差し込みます。

DCプラグ


ニンテンドーDSi本体の ACアダプタ接続端子に 差し込みます。

■取扱説明書 ……1枚


3.充電方法 ※充電中にも本体を使用することができます。

本体のACアダプタ接続端子にACアダプタのDC
プラグを接続する

※まっすぐに差し込んでください。 向きが違うと差し込む ことができません。




② ACアダプタのACプラグを、コンセントにしっかり
薬 まで差し込む



- ※充電ランプが点がしないときは、ACアダプタが本体やコンセントにしっかり接続されているか確認してください。
- ※充電ランプが点滅している場合は、バッテリーバックが定しく接続されていない可能性があります。 定しく接続されているか確認してください。
- (3) 充電が完了するまで待つ

4 充電完了後、コンセントからACアダプタを抜く



※充電しながらゲームを楽しんだ場合、充電が完了しても充電 ランプが消えないことがありますが、故障ではありません。



4.仕様

型 名 WAP-002 (CHN) 入 力 AC 220V 50Hz 7W DC 4.6V 900mA

 ヴ
 法
 幅42.2×高さ70.5×厚さ72.5mm

 質
 量
 約80g

コードの長さ 約1.9m

FOR SALE IN JAPAN ONLY.
COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
THIS PRODUCT IS ONLY FOR CHINA
USE AND UNUSABLE IN JAPAN.

本製品は日本国内だけの販売とし、

また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

本製品は中国向けであり、日本国内では使用できません。

5.任天堂公式サイト

最新情報はココで確認!

任天堂ホームページ http://www.nintendo.co.jp/

● 最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付が できるなどサポート情報も充実。

ケータイで任天堂を楽しむ! [iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応]

任天堂モバイル http://nintendo.jp/

● 着信メロディ、特受画像などのコンテンツ満載。 任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。



オリジナルグッズをゲット!

[パソコン&携帯電話に対応]

クラブニンテンドー http://club.nintendo.jp/

しょうひんどうふう

• 商品同封のシリアルナンバーを登録して オリジナルグッズを手に入れよう!



お客様ご相談窓口

である 0570-011-120 (ナビダイヤル)

075-662-9611(PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

電話受付時間:月~金曜 午前9時~午後5時(土、日、祝日、会社特殊首を除く)

電話番号 0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

土曜 午前9時~午後5時(日曜、祝日、会社特休日を除く)

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合:

月~金曜 午前9時~午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く)

※電話番号はよく確かめて、お間違えのないようにお願いいたします。

NINTENDB**DS**・エンテンドーDSは任天堂の登録商標です。 禁無断転 Trademarks registered in Japan. PAT. PEND. © 2008 Nintendo All rights reserved.